



DETAG

DECAPANT PEINTURE

CARACTERISTIQUES

Le **DETAG** sans chlorure de méthylène sans N-méthyl- pyrrolidone et sans méthanol est un décapant semi liquide, formulé à partir de solvants oxygène de nouvelle génération.

Le **DETAG** est efficace sur une grande variété de peintures (acrylique, glycéro, alkyde, pliolithe...) et revêtement. Il décape en profondeur les vernis, lasures, enlève les graffitis et dissout la plupart des colles.

Mélange de solvants destiné à l'élimination des peintures et des joints sur les supports résistants à l'agression des solvants (bois, briques, ciment, fer, acier).

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES DES PRODUITS ACTIFS

Gel thixotrope – ne coule pas

Masse volumique 1.03g/cm³

Point éclair < 0°C

DOMAINE D'UTILISATION

La formule active du **DETAG** s'infiltré en profondeur pour dissoudre aisément et rapidement les peintures, lasures, vernis, joints sur carrosseries, grilles, portes, sols, murs... Grâce à sa bonne tenue le **DETAG** est utilisable sur des surfaces horizontales et verticales. Son conditionnement en aérosol lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

DETAG peut être utilisé tel quel dans le domaine du décapage des peintures lorsque l'emploi des solvants chlorés n'est plus autorisé. Les pièces ainsi décapées n'ont pas besoin d'être rincées à l'eau.



MODE D'EMPLOI

L'utilisation de gants et de lunettes de sécurité est conseillée. Travailler en atmosphère ventilée. Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille. Pulvériser à environ 20cm sur les surfaces à traiter le temps nécessaire pour bien les recouvrir. Faire un test sur les surfaces sensibles, au préalable. Laisser agir pendant quelques minutes, suivant l'épaisseur de peinture à décaper. L'apparition de vermicules et des cloques indique l'efficacité du produit. Enlever la peinture décollée à l'aide d'une spatule. Le nettoyage des parties décapées peut se faire avec un chiffon sec, une spatule, ou une brosse métallique. Renouveler l'opération si nécessaire. Purger l'aérosol tête en bas après utilisation.

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est sous tension. Attendre 5min avant de remettre le matériel sous tension.

RECOMMANDATIONS

Danger.

Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Note : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

FABRICATION FRANCAISE